

# INSTALACE TEPLOVODNÍHO VÝMĚNÍKU ZA ZÁSLEPKU

## Krbová kamna Vestre

### Výrobce:

HAAS+SOHN Rukov s.r.o

SNP 474/7, 408 01 Rumburk, CZ

tel.: 412 33 23 53

tel./fax.: 412 33 23 45

e-mail: [info@haassohn-rukov.cz](mailto:info@haassohn-rukov.cz)

[odbyt@haassohn-rukov.cz](mailto:odbyt@haassohn-rukov.cz)

[www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)

1.	Těleso výměníku	1 ks
2.	Samolepící těsnění [mm]	1240
3.	Těleso záslepky	
4.	Šroub M8	
5.	Matice M8 s podložkou	10 ks
6.	Průduchy výměníku	
7.	Držák šamotu	
8.	Vzduchové kanály	
9.	Clona	
10.	Vývod topné vody	
11.	Přívod vratné vody	

## NÁVOD K INSTALACI

**Přístup k demontáži záslepky kamen je ze zadní strany.**

1. Pomocí klíče 13 mm odmontujte matice M8 ze šroubů M8 (poz.5, 10 ks).
2. Vyjměte záslepku (poz. 3), držák cihel (poz.7 - pro snazší demontáž clony) a clonu (poz.9) z tělesa kamen. Po montáži výměníku se clona (poz. 9) již nevkládá. Zpět nainstalujte držák cihel (poz.7). Clonu (poz.9) uschovejte pro případnou zpětnou instalaci záslepky (poz.3).
3. Očistěte případné nečistoty a zbytky původního těsnění z dosedacích ploch.
4. Před vložením teplovodního výměníku (poz.1) zkontrolujte neporušenost a rovnoměrné usazení samolepícího těsnění výměníku (poz.2).
5. Kompletní výměník nasadte na šrouby M8 (poz.4) do tělesa kamen. Nasadte podložky, matice M8 a rovnoměrně dotáhněte.

